

## Warn- und Sicherheitshinweise

Bevor Sie zu Grillen beginnen, lesen Sie sich bitte die nachstehenden Erläuterungen genau durch und beachten Sie unsere Hinweise. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit.

Benutzen Sie das Gerät nicht in überdachten oder geschlossenen Räumen! Es ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 3 m zu brennbaren Materialien einzuhalten.

Das Gerät darf nur bei geeigneten Wetterbedingungen in Betrieb genommen werden. Bei Wind besteht die Gefahr durch Funkenflug. Geeignete Maßnahmen, wie das Vorhalten eines Feuerlöschers sind beim Betrieb des Grills zur Brandbekämpfung erforderlich.

Das Grillgerät darf nur zum Grillen verwandt werden.

An das Grillgerät dürfen keine Anbauteile angebracht werden oder Teile entfernt werden.

Stellen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf einen sicheren Untergrund! Die Standsicherheit des Grills ist vor der Inbetriebnahme zu überprüfen.

In erwärmten Zustand darf der Grill nicht bewegt werden!

Bestimmte Teile des Grills wie etwa der Brennstoffbehälter werden sehr heiß. Diese Teile dürfen während des Grillens nur mit entsprechenden Schutzvorrichtungen (z.B. Handschuhen) berührt werden.

Kinder fernhalten.

Achtung: Der Grill darf nur mit geeigneten Brennstoffen wie Holzkohle, Holzkohlebriketts oder Holz und nicht mit anderen Brennstoffen betrieben werden. Der erhitzte Grill darf nicht mit Wasser abgekühlt werden.

Das Grillgerät muss bis zum vollständigen Erlöschen der Glut beaufsichtigt werden.

**Achtung: Keinen Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüssigkeiten zum Anzünden oder Wiederanzünden verwenden!**

## Gebrauchsanleitung:

1. Wenig Holzkohle im Brennstoffbehälter mit festem Anzünder zur Glut bringen.
2. Glut gleichmäßig verteilen und Behälter circa zur Hälfte mit Holzkohle oder Grillbriketts oder Holz füllen.
3. Wenn die Holzkohle durchgeglüht ist, haben Sie die richtige Grillhitze.
4. Je nach gewünschter Hitze kann der Brennstoffbehälter verstellt werden.
5. Nach dem Grillen Gerät gut reinigen. Zum Reinigen des Grills verwenden Sie bitte die im Fachhandel erhältlichen Putzmittel für Edelstahl. Bei großer Hitzeeinwirkung kann sich das Edelstahl verfärben. Dies ist jedoch ohne Einfluss auf die Verwendbarkeit des Grillgeräts.
6. Die beigefügte Montageanleitung ist beim Aufbau des Grill zu beachten!